



Guia de Atualização de Licença Monoposto

Este documento descreve o procedimento para atualizar uma versão antiga para a versão 2019 dos produtos CAM da MecSoft.

ATUALIZAR A PARTIR DA VERSÃO 2016/2017/2018

Esta secção descreve o processo de atualização da versão 2016/2017/2018 do seu produto CAM licenciado para a versão atual 2019. Para fazer isto, deve primeiro adquirir um [Código de Ativação](#) da MecSoft. Também tem de ter uma ligação à internet para ativar o seu programa.

Se recebeu um código de ativação, siga estes passos para ativar o seu produto:

1. **PRIMEIRO**, execute a versão antiga do programa e liberte a licença. Clique aqui para saber como ir à versão antiga para libertar a licença.
2. Instale a versão 2019 do programa no seu computador se ainda não o fez.


Nota: Se está a executar o VisualCAM para SolidWorks, certifique-se de que desinstala a versão antiga do VisualCAM para SolidWorks antes de instalar a mais recente.

3. Depois de dados estes passos, está pronto para ativar o produto 2019 seguindo os passos descritos neste [Guia de Ativação de Licença Monoposto](#).

ATUALIZAR A PARTIR DE UMA VERSÃO ANTERIOR À 2016 (POR DONGLE)

Esta secção descreve o processo de atualização de uma versão anterior à 2016 do seu produto CAM licenciado para a versão atual 2019. Estas versões mais antigas usam um [dongle](#), ou [chave de hardware](#), para verificar a licença. Para mudar para a versão 2019, que usa um esquema de licenciamento baseado num programa, é necessário seguir um processo manual. Siga os seguintes passos.

1. Peça dois códigos, [Código0](#) e [Código1](#) da MecSoft Corporation, por email ou clicando no botão [Pedir Códigos de Licença](#) na caixa de diálogo do seu programa antigo.
2. Assim que receber estes códigos, execute o programa antigo e introduza os códigos [Código0](#) e [Código1](#) que recebeu na caixa de diálogo de [Licença](#) e carregue no botão [Registrar](#).



3. Se for bem-sucedido, a [ID do Dongle](#) alterar-se-á na caixa de diálogo de Licença. Este processo desativa a sua licença perpétua e re-licencia o produto para 60 dias. Este período de tempo dar-lhe-á tempo suficiente para fazer a transição do programa antigo para o programa atual 2019.
4. Envie este ID do [Dongle](#) por email para a MecSoft para confirmar que a sua licença perpétua mais antiga foi desativada. Sem esta verificação, a MecSoft não poderá enviar-lhe o [código de ativação](#) para licenciar o seu produto 2019.
5. Assim que a MecSoft verificar que a licença perpétua na sua [chave de hardware](#) vou desativada, ser-lhe-á enviado um [código de ativação](#) por email que lhe permitirá usar a sua versão 2019.
6. Depois de dados estes passos, está pronto para ativar o produto 2019 seguindo os passos descritos no [Guia de Ativação de Licença Monoposto](#).